

Fiche Produits



**BOSCH**

Des technologies pour la vie

**BBH21622 Ready'y**  
**Aspirateur balai 2en1**  
**16,8 V – Chocolat métallisé**

**Sans fil, sans sac,  
rapide, et sans effort**

**Haute performance  
16,8 V**

**Grande autonomie:  
jusqu'à 32 min**

**2 vitesses**

**Tient debout tout  
seul, sans support**

**Brosse motorisée  
efficace sur tous  
types de sols**

**Acc. Radiateur**



Ultra léger



Sans fil

**Fonction 2en1:  
Aspirateur à main intégré**

# BBH21622 – Ready'y

## Aspirateur balai 2en1 16,8V – Chocolat métallisé

Référence	BBH21622
Couleur	Chocolat métallisé
<b>Caractéristiques</b>	
Voltage	16,8 V
Batterie	Ni-MH
Autonomie	32 min
Nbre de vitesses	2
Brosse motorisée	•
Aspirateur de table intégré	•
Poignée avec revêtement Soft-touch	•
Acc. Radiateur	•
Filtre lavable	•
Rouleau de brosse amovible pour un nettoyage facilité	•
Indicateur lumineux de charge	•
Capacité du bac	300 ml
Position parking (tient debout tout seul)	•
Temps de charge	12-16 H
<b>Logistiques</b>	
Poids appareil seul (kg)	3
Poids net (kg)	4,4
Poids brut (kg)	4,8
Dimensions appareil H x l x P (mm)	1160x110x135
Dim. appareil emballé H x l x P (mm)	280x200x575
Code EAN	4242002860329
Colisage	1
Unités par palette	56

### Le partenaire du quotidien:

Combinaison pratique d'un aspirateur à main et d'un aspirateur balai sans fil, l'aspirateur Ready'y est recommandé pour un nettoyage d'appoint quotidien, efficace et instantané.



### Brosse motorisée:

Optimisée pour un excellent dépoussiérage sur sols durs comme sur tapis.



### Grande autonomie

Ses batteries rechargeables puissantes (16,8V) assurent une performance de longue durée: jusqu'à 32 mn d'autonomie.



### Grande maniabilité

Maniable et extra plate, la brosse passe sous les meubles sans effort.



### Aspirateur de table intégré

Détachable par simple pression.

Avec un embout caoutchouté pour prendre soin des surfaces



### Acc. Radiateur

Pour aspirer dans les moindres recoins

### Facile à nettoyer

La brosse se démonte aisément et se nettoie en 2 temps 3 mouvements.



### Position parking

Tient debout tout seul, sans support. Pas besoin de mur pour s'appuyer, pas de risque de chute.

Recharge par simple prise jack



Indicateur lumineux de charge

